

Olmejäätmete mahuti kasutusjuhend

1. Mahuti on ette nähtud olmejäätmete kogumiseks jäätmevaldaja territooriumil.
2. Kui mahuti on eritehnika abil paigaldanud jäätmevedaja, ei tohi seda ilma tema nõusolekuta ümber paigutada.
3. Mahuti tuleb paigutada kõvale ja siledale alusele (näiteks asfalt, betoon või metallplaat).
4. Mahuti kasutajal on keelatud läheneda suurtele metallmahutitele (üle 1,5 m³) eestpoolt (ohutsoon on 2,5 m).
5. Ratastega mahuti rattad peavad olema lukustatud asendis (v.a mahuti tühjendamise ajal).
6. Mahuti peale on keelatud ronida või selle küljes rippuda, mahutit tõugata või tõmmata. Mahuti võib ümber kukkuda.
7. Mahutit täidetakse ainult läbi mahuti peal asuvate täitmislukkide.
8. Enne mahuti täitmise algust tuleb veenduda, et mahuti asub ohutul tasasel pinnal ja on välistatud mahuti ümberkukkumine täitmise ajal.
9. Mahuti vigadest või ohtlikkusest tuleb kohe teavitada jäätmevedajat ja mahuti kasutusse andjat.
10. Mahuti luugi avamiseks tuleb seda hoida kahe käega ja luugi käepidemest hoides avada luuk kuni mahuti pinnani.
11. Enne jäätmete mahutisse viskamist tuleb veenduda, et mahutis on neile piisavalt ruumi. Mahuti luuki ei tohi kasutada jäätmete kokkupressimiseks.
12. Jäätmeid on keelatud jätta mahuti kaanele või riputada mahuti külge.
13. Mahutisse on keelatud ladustada ohtlikke, suuremõõtmelisi, vedelaid ja ehitusjäätmeid. Tuhk peab olema jahtunud ja kotti pakitud.
14. Pärast mahuti täitmislugi avamist ja veendumist, et mahutis on piisavalt ruumi, võib jäätmed mahutisse asetada.
15. Tuulise ilmaga tuleb mahuti täitmislugi avamisel ja jäätmete mahutisse paigutamisel olla ettevaatlik, et vältida vigastuste tekitamist nii isikutele kui ka mahutitele.
16. Mahuti kasutajal on keelatud avada metallmahuti suuri tühjendusluuke.
17. Mahutisse on keelatud ronida.
18. Pärast mahuti täitmist tuleb täitmislukk sulgeda.
19. Mahuti täitmislugi sulgemisel tuleb vältida mahuti rikkumist ja inimeste vigastamist.
20. Mahuti ümbrust ei tohi risustada.
21. Tuleohutuse tagamiseks tuleb mahuti paigaldada hoone välisseinas olevast ukse-, akna- või muust avast vähemalt 2 m kaugusele.
22. Mahuti kasutaja vastutab mahuti sihipärase kasutamise eest.
23. Mahuti tühjendamisel tuleb jälgida, et mahuti juures ei viibiks kõrvalisi isikuid (ohutsoon 3,5 m).
24. Mahuti kasutaja vastutab, et jäätmevedajal oleks tühjendamise ajaks tagatud vaba juurdepääs mahutile.